

植物蔗糖中性转化酶（NI）活性检测试剂盒说明书

产品货号	产品名称	包装规格	测定方法
PYHC1-M48	植物蔗糖中性转化酶 (NI) 活性检测试剂盒	48T	微量法
PYHC1-M96		96T	

一、测定意义：

中性转化酶作为碳水化合物代谢的关键酶，对其进行测定意义重大。在植物生长发育进程中，它参与源库间碳水化合物的分配与调控，测定其活性可洞察植物光合产物的运输与分配规律，有助于揭示植物生长发育机制。在作物产量与品质形成方面，中性转化酶对果实糖分积累、淀粉合成等过程影响显著，测定它能为提高作物产量、改善品质提供理论支撑，助力农业生产实践中栽培管理措施的优化与品种选育。

二、测定原理：

中性转化酶催化蔗糖分解生成葡萄糖和果糖，进一步与 3,5-二硝基水杨酸反应，生成棕红色氨基化合物，产物在 540 nm 处具有特征吸收峰，通过吸光值的变化即可表征酸性转化酶的活性。

三、试剂组成：

试剂名称	试剂装量(48T)	试剂装量(96T)	保存条件
提取液	液体 60mL×1 瓶	液体 110mL×1 瓶	2~8℃保存
试剂一	液体 12mL×1 瓶	液体 24mL×1 瓶	2~8℃保存
试剂二	粉剂 ×1 瓶	粉剂 ×2 瓶	2~8℃保存
试剂二的配制： 用时每瓶粉剂加入蒸馏水 10mL，混匀充分溶解，现用现配。			
试剂三	液体 23mL×1 瓶	液体 46mL×1 瓶	2~8℃保存
试剂四	液体 23mL×1 瓶	液体 46mL×1 瓶	2~8℃保存
标准品	粉剂 ×1 支	粉剂 ×2 支	2~8℃保存
标准品的配制： 用时每支粉剂加入蒸馏水 1mL，混匀充分溶解，现用现配。			

四、操作步骤：

样本前处理

取一定量植物组织擦净水分及杂质，剪碎后放入研钵，加入液氮，研

磨成粉状后转移出来，然后准确称重，按照组织质量 (g)：提取液体积(mL)为 1: 5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液）处理样品，室温研磨至匀浆，4℃ 10000 g 离心 10 min，取上清即为粗酶液，置于冰上待测。

测定步骤

- 1、酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 540nm，蒸馏水调零；
- 2、测定前将工作液平衡至常温；
- 3、将 10mg/mL 的标准品用蒸馏水稀释成 0.02、0.04、0.06、0.08、1mg/mL，备用；
- 4、样本测定（在离心管中依次加入下列试剂）：

试剂名称	测定管	对照管	空白管	标准管
样品 (μL)	25	25	-	-
蒸馏水 (μL)	-	-	25	-
不同浓度标准品 (μL)	-	-	-	25
试剂一 (μL)	100	100	100	100
试剂二 (μL)	25	25	25	25
试剂三 (μL)	-	200	-	-
混匀，37℃ 孵育 30min				
试剂三 (μL)	200	-	200	200
试剂四 (μL)	200	200	200	200
混匀，100℃沸水煮 5min，冷却至室温，取 200μL 于 96 孔板中，在波长 540nm 处测定各管吸光度，记为 A 测定，A 对照，A 空白，A 标准，计算 $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ ， $\Delta A_{\text{标准}} = A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}$ 。注意：每个测定管需要设一个对照管，空白管和标准管只需测 1-2 次。				

五、植物蔗糖中性转化酶（NI）活性测定：

- 1、标准曲线绘制：以吸光度值为横坐标，标准品浓度为纵坐标，绘制标准曲线 $y = kx + b$ ， x 为吸光度值， y 为标准品浓度浓度 (mg/mL)。根据标准曲线，将 $\Delta A_{\text{测定}}$ 带入公式计算出样本浓度 (y , mg/mL)；
- 2、按样本蛋白浓度计算

单位定义: 每 mg 组织蛋白每分钟催化水解 1μg 蔗糖定义为一个酶活力单位。

计算公式: NI (nmol/min/mg prot) = $[1000 \times y \times V_{\text{样}}] \div (V_{\text{样}} \times C_{\text{pr}} \div T \times 33.3)$

3、按样本质量计算

单位定义: 每 g 组织每分钟催化水解 1μg 蔗糖定义为一个酶活力单位。

计算公式: NI (nmol/min/g 鲜重) = $[1000 \times y \times V_{\text{样}}] \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \div T \times 33.3 \div W)$

1000: 1mg/mL=1000μg/mL; $V_{\text{样}}$: 加入反应液中的样本体积, 0.025mL;

$V_{\text{样总}}$: 加入提取液体积, 1mL; T: 反应时间, 30min; Cpr: 样本蛋白

白质浓度, mg/mL; W: 样本质量, g。

六、注意事项:

1、样本测试前请选取 2 个预期差异最大的样本，稀释成不同浓度进行预试，以选取最佳取样浓度；

2、为保证结果准确且避免试剂损失，测定前请仔细阅读说明书（以实际收到说明书内容为准），确认试剂储存和准备是否充分，操作步骤是否清楚，且务必取 2-3 个预期差异较大的样本进行预测定，过程中问题请您及时与工作人员联系。

【厂家信息】

生产企业：南京陌凡生物科技有限公司

地址：南京市栖霞区红枫科技园 A6 栋 2 层

【售后微信】



【说明书核准及修改日期】

核准日期: 2025 年 4 月 7 日

修改日期: 2025 年 4 月 7 日